

ZAPOBIEGANIE STRATOM WODY

REGULARNA KONTROLA SZCZELNOŚCI SZKLARNI Z UPRAWĄ W SUBSTRACIE

ZAPOBIEGANIE JEST LEPSZE NIŻ LECZENIE.

Znaczenie wycieków

Wycieki powodują straty cennej służącej do podlewania wody zawierającej nawóz i środki ochrony roślin i w sposób niekontrolowany jej przedostawanie się do gleby i wód powierzchniowych. Oznacza to niepotrzebne straty wody średnio rocznie od 100 do 500 m³ na hektar. Co wiąże się z kosztami i ma wpływ na wodę. Tylko dwa ciekące kroplowniki na ścieżkę mogą powodować w regionie z 1500 przedsiębiorstw ogromne skutki. Przedstawiając wskazówki i dzięki podjętym działaniom zadamy o zrównoważony sektor i zdrowe środowisko na naszym terenie.

Ciekące kontenery

Podczas uprawy i zmiany upraw (otwarte) kontenery mogą ciec. Zakrywaj je zawsze lub ustawiaj pod zadaszeniem.

Szczeliny w folii gruntowej lub betonowej podłodze

Uszkodzona folia i betonowa podłoga umożliwiają przesączenie do gleby wody drenażowej i do podlewania, która wycieka w niewidoczny sposób i trafia do wód gruntowych.

Zapchany odpływ lub rynny

Regularnie czyść rynny, aby nie dochodziło do zapchania i wycieków.

Luźno zwisające lub wyciągnięte kroplowniki

Sprawdź, czy kroplowniki prawidłowo umieszczone są w substracie, a luźno zwisające przymocuj solidnie przy roślinie.

Znajdowanie wycieków

Zielony osad przy fundamencie lub rurach w szklarni

Ślady wilgoci i osad przy fundamencie szklarni lub rurach wskazują na wycieki skroplonej wody, wody drenażowej lub przedostawanie się wody deszczowej.

Mokre miejsca pod systemem uprawowym

Wycieki z systemu uprawowego lub przesunięcie mat z substratem. Ułóż maty prosto i usuń wycieki.

Zapadnięcie się gleby

Miękkie miejsca wskazują na strukturalne wycieki z rurociągów, często zauważalne (m.in. przy rurach transportowych) w wyniku tego, że podłoże przestaje być twarde.

Mokre miejsca przy silosach lub magazynie wody

Woda na podłodze wokół instalacji wskazuje na niedziałające czujniki, ciekące zawory i złącza lub przelewanie się wody z silosów.

Wskazówki specjalisty

1

Wyznacz osobę odpowiedzialną za wodę

Obarcz jedną osobę z zespołu odpowiedzialnością za sygnalizowanie wycieków i aktualizowanie planu nadzoru nad wodą.

2

Regularnie obchodź szklarnię i wokół niej

Zwracaj uwagę na miejsca, w których bujnie rosną chwasty, podłoga jest mokra lub gromadzi się woda. Często jest to znak, że dochodzi do wycieku.

3

Co dwa tygodnie mierz odwodnienie i poziom w studzienkach

Wykonując regularnie pomiary, szybciej dostrzeżesz trendy i odstępstwa, co zapobiegnie niespodziankom i szkodom.

4

Czyszczenie to zapobieganie

Czyść regularnie rynny, filtry i odpływy. Ich zapchanie szybko doprowadza do przelewania i wycieków.

5

Od razu usuwaj lub zgłoś wyciek

Z natychmiastowego usuwania wycieków uczyni zwyczaj lub zgłaszaj je i planuj prace naprawcze.



W przypadku pytań i w celu uzyskania informacji, w jaki sposób usunąć wycieki w szklarni, umów się ze specjalistą pod numerem telefonu: +31 85 003 64 00 lub adresem e-mail:



Hoogheemraadschap van
Delfland

